



TUF GAMING

+ TUF GAMING | LAPTOP +

คู่มือการบริการ

ASUS

More info:



ข้อมูลลิขสิทธิ์

ไม่มีส่วนหนึ่งของข้อมูลนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ไม่อาจทำซ้ำ ส่งต่อ ถอดความ เก็บไว้ในระบบเรียกค้น หรือแปลเป็นภาษาใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด ๆ ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเก็บไว้เพื่อสำรองข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS/ASUS COMPUTER INC. ("ASUS")

ASUS จัดทำคู่มือนี้ "ตามที่เห็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าในกรณีใด ASUS, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงานหรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่ตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจและในทางอื่นใด) แม้ว่า ASUS จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวที่เกิดจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเป็นหรือไม่ใช่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และใช้เพื่อการระบุตัวตนหรือคำอธิบายและเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาละเมิด

ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่อยู่ในคู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูลเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อผูกมัดของ ASUS/ASUS ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้

ลิขสิทธิ์ © 2023 ASUS/ASUS COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

การจำกัดของการรับผิดชอบ

สถานการณ์ต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากคำเริ่มต้นในส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น ๆ คุณมีสิทธิ์ในการกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในแต่ละกรณีดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานที่คุณมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจาก ASUS ทาง ASUS จะรับผิดชอบไม่เกิดความเสียหายต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) และความเสียหายต่อทรัพย์สินจริงและทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและโดยตรงอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการละเมิดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้คำชี้แจงการรับประกันนี้ ขึ้นอยู่กับราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

ASUS จะรับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายให้กับคุณสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องตามสัญญา การละเมิดหรือการละเมิดภายใต้คำชี้แจงการรับประกันนี้เท่านั้น

ขีดจำกัดนี้ใช้กับซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่ายของ ASUS ด้วย เป็นจำนวนสูงสุดที่ ASUS ซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกของคุณต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ASUS จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้: (1) การเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามต่อคุณ (2) การสูญเสียหรือความเสียหายต่อบันทึกหรือข้อมูลของคุณ หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ หรือโดยอ้อม หรือสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องทางเศรษฐกิจใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียผลกำไรหรือการซ่อม) แม้ว่า ASUS ซัพพลายเออร์หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของพวกเขาก็ตาม

บริการและการสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราได้ที่ <https://www.asus.com/th/support/>

สารบัญ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ	4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
ส่วนประกอบหลัก	6
เครื่องมือติดตั้ง	7
การถอดฝาล่าง	8
แผนผังสกรูฝาปิด	10
รุ่น 15"	10
รุ่น 17"	11
การถอดแบตเตอรี่	12
การติดตั้งโมดูล RAM	13
การติดตั้งการ์ด M.2	15
แผนภาพการเดินสายไฟและการเชื่อมต่อ	17

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ


ASUS ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันเป็นผลมาจากการติดตั้งและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


- เก็บของเหลวหรือของชิ้นออกจาก Notebook PC ของคุณก่อนที่จะติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบใดๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วาง Notebook PC ของคุณบนพื้นผิวที่มั่นคงก่อนที่จะติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบใดๆ
- ถอดคลิปหรือแผ่นปิดออกก่อนถอดสายสัญญาณเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ถอดปลั๊กไฟออกโดยดึงปลั๊กในแนวเดียวกันเพื่อป้องกันความเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายสัญญาณในทิศทางที่ถูกต้อง
- ถอดสายไฟทั้งหมดและถอดชุดแบตเตอรี่ (ถ้ามี) ก่อนทำความสะอาด Notebook PC ของคุณด้วยน้ำยาซักผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
- ถอดสายไฟทั้งหมดและถอดชุดแบตเตอรี่ออก (ถ้ามี) ก่อนติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบใดๆ อย่าลืมอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ

- ก่อนหยิบจับส่วนประกอบต่างๆ ให้ใช้สายรัดข้อมือที่ต่อสายดินหรือสัมผัสวัตถุที่ต่อสายดินอย่างปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิตย์
- เก็บของเหลวหรือของขึ้นให้ห่างจาก Notebook PC ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจร
- จับส่วนประกอบที่ขอบเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส IC
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดอย่างถูกต้องก่อนเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
- อย่าใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่นเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟหรือการระเบิด ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งรูนสกรูที่ถูกต้องบน Notebook PC ของคุณเพื่อป้องกันความเสียหาย

ส่วนประกอบหลัก




เมนบอร์ดพร้อมพอร์ตและขั้วต่อ




โมดูล RAM



โมดูล SSD



แบตเตอรี่และขั้วต่อ



โมดูลแผงจอแสดงผล

หมายเหตุ:

- ภาพสาธิตใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
 - ขั้นตอนการบำรุงรักษาที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่ารุ่น และอาจไม่สะท้อนถึงกระบวนการให้บริการทั้งหมด สำหรับการบริการส่วนประกอบที่ไม่ครอบคลุมในคู่มือนี้ โปรดไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
-

เครื่องมือติดตั้ง



ไขควง



ใบมีดพลาสติก




แหนบ

การถอดฟาล้าง

สำคัญ! ระบบจะตัดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อถอดฟาล้างออก ในการคืนพลังงานให้ใส่ฟาล้างกลับเข้าที่อย่างแน่นหนา และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับ Notebook PC ของคุณหลังจากการบริการเสร็จสิ้น


หมายเหตุ: รูปลักษณะมุมมองด้านล่างของ Notebook PC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น

- A. ไขสกรูออกจากฟาล้างของ Notebook PC
- B. คลายสกรูชั้นเปิดโดยไม่ให้สกรูหลุดออกจากฝา
- C. ดึงฟาล้างออกและนำออกจาก Notebook PC




ในการติดฝ้าล่างกลับเข้าที่:

- A. จัดตำแหน่งและติดฝ้าล่างใหม่
- B. ยึดฝ้าปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้
- C. ขันสกรูขันเปิดให้แน่น




แผนผังสกรูฝ้าปิด

รุ่น 15"



- M2.5 X 12L (2 ชิ้น)
- M2.5 X 9.5L (8 ชิ้น)
- M2.5 X 8L (1 ชิ้น)
- M2.5 X 8L (สกรูเปิดฝา 1 ชิ้น)

รุ่น 17"




- M2.5 X 13L (2 ชิ้น)
- M2.5 X 10L (4 ชิ้น)
- M2.5 X 8L (5 ชิ้น)
- M2.5 X 8L (สกรูเปิดฝา 1 ชิ้น)

การถอดแบตเตอรี่

A. ถอดฝาล่าง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วนการถอดฝาล่างในคู่มือฉบับนี้

B. ถอดสายออกจากขั้วต่อแบตเตอรี่



หมายเหตุ: ภาพประกอบใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

ในการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ให้จัดตำแหน่งและเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับขั้วต่อแบตเตอรี่ก่อนที่จะใส่ฝาล่างกลับเข้าไปใหม่

การติดตั้งโมดูล RAM

อัปเดตความจุหน่วยความจำของ Notebook PC ของคุณด้วยการติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำชั่วคราว) ลงไปในช่องโมดูลหน่วยความจำ ขั้นตอนที่ต่อไปนี้จะแสดงวิธีติดตั้งโมดูล RAM ลงไปใน Notebook PC ของคุณ

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาล่าง

สำคัญ! ไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าปลีกเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตโมดูล RAM สำหรับ Notebook PC ของคุณ ชื่อโมดูล RAM จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

หมายเหตุ:


- รูปสัญลักษณ์จากมุมมองด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและโมดูล RAM อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้งโมดูล RAM มีลักษณะเดียวกัน
 - แนะนำให้คุณติดตั้งโมดูล RAM ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
-

A. ถอดฝาล่าง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วนการถอดฝาล่างและการถอดแบตเตอรี่ในคู่มือฉบับนี้

B. จัดตำแหน่งและใส่โมดูล RAM ลงไปในช่องโมดูล RAM

C. ดันโมดูล RAM ลงไปจนเข้าที่ดังคลิก



การติดตั้งการ์ด M.2

ดูที่ขั้นตอนต่อไปนีในการติดตั้งการ์ด M.2 ลงไปใน Notebook PC ของคุณ:

สำคัญ! ซ็อกเก็ต M.2 จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาล่าง


หมายเหตุ:

- รูปลักษณะด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและการ์ด M.2 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้งโมดูลมีลักษณะเดียวกัน
 - แนะนำให้คุณติดตั้งการ์ด M.2 ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 - สล็อต M.2 2280 ไม่รองรับ M.2 SATA SSD
-

A. ถอดฝาล่าง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วนการถอดฝาล่างและการถอดแบตเตอรี่ในคู่มือฉบับนี้


- B. (ไม่บังคับ) ใส่การ์ด M.2 ลงในห่อในทิศทางที่แสดงในภาพด้านล่าง
- C. จัดแนวและใส่การ์ด M.2 ลงในช่องโมดูล
- D. ยึดการ์ด M.2 ให้เข้าที่โดยใช้สกรูที่ให้มา




แผนภาพการเดินสายไฟและการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ภาพประกอบใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น


รุ่น 15"



รุ่น 17"



มุมมองด้านบน



มุมมองจากด้านล่าง



- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ | 11. ขั้วต่อ SSD ที่สอง |
| 2. ขั้วต่อ LAN | 12. ขั้วต่อ LVDS |
| 3. ขั้วต่อ HDMI | 13. ขั้วต่อฟีดลัม |
| 4. ขั้วต่อ USB Type-C® | 14. ขั้วต่อแบตเตอรี่ |
| 5. ขั้วต่อ USB Type-A | 15. ขั้วต่อไฟแบ็คไลท์ของแป้นพิมพ์ |
| 6. ขั้วต่อเสียง | 16. ขั้วต่อเมมเบรนของแป้นพิมพ์ |
| 7. ขั้วต่อ USB Type-A | 17. ขั้วต่อหูฟัง |
| 8. ขั้วต่อ DDR | 18. ขั้วต่อ USB 3.0 |
| 9. ขั้วต่อสายไฟ | 19. ขั้วต่อ SSD หลัก |
| 10. ขั้วต่อบอร์ด LED | 20. ขั้วต่อ WLAN |